FOTOBEHANGKONING.NL
BRENGT UW MUREN TOT LEVEN

01 / VOORBEREIDEN

Airtex naadloos fotobehang

Een goede voorbereiding is de basis voor een strak resultaat.

Minimaal 2 personen nodig

Breng het fotobehang samen aan: één persoon begeleidt de rol, de ander positioneert en strijkt het behang glad.

Voorbereiding & ondergrond

1. **Controleer vóór het plakken**
   Controleer de afmetingen en de print. Meld eventuele fouten voordat je het behang aanbrengt. Het recht op reclamatie vervalt zodra je bent begonnen met het aanbrengen.

2. **Maak de werkplek klaar**
   Bescherm de vloer met afdekfolie. Schakel de stroom uit voordat je de afdekplaten van stopcontacten en schakelaars verwijdert.

3. **Maak de muur glad en schoon**
   Vul gaatjes en scheuren, verwijder schroeven en spijkers en schuur oneffenheden glad. De muur moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Controleer of de ondergrond geschikt is.

4. **Controleer de zuiging**
   Besproei de muur licht met water om de zuiging te beoordelen. Trekt het water snel in? Dan is de muur zuigend en is voorstrijk nodig.

5. **Breng zo nodig voorstrijk aan**
   Behandel een zuigende muur met een geschikt voorstrijkmiddel. Laat dit volledig drogen voordat je lijm aanbrengt.

Let op de temperatuur

Zorg dat de ruimte niet te warm is. Zo droogt de lijm niet te snel en houd je tijd om het behang te corrigeren en luchtbellen te verwijderen.

02 / AANBRENGEN

Van lijmen tot afwerken

Werk rustig, met lichte druk en altijd met minimaal twee personen.

Leg alles klaar

Afdekfolie • eventueel voorstrijkmiddel • lijmbak • Airtex-behanglijm
Blokkwast of lijmroller • behangspatel of zachte viltrakel
Zachte doeken • scherp stanleymes

Lijmen, plaatsen & gladstrijken

6 **Breng de lijm aan**
Roer de speciale Airtex-behanglijm goed door. Verdeel de lijm met een blokkwast of lijmroller gelijkmatig over de muur. Smeer ook de randen goed in.

7 **Positioneer het behang samen**
Begin aan één zijkant. Rol het fotobehang rustig 1,5 tot 2 meter af en oefen lichte druk uit aan de bovenzijde. Houd rekening met een snijmarge van 5 cm om de overtollige randen later weg te snijden.

8 **Corrigeer en strijk glad**
Airtex is sterk en flexibel en kan tijdens het plakken nog worden gecorrigeerd. Strijk voorzichtig met een behangspatel of zachte viltrakel vanuit het midden naar buiten. Gebruik lichte druk om beschadiging te voorkomen en verwijder luchtbellen.

Afwerken & bijsnijden

9 **Snijd de randen en openingen uit**
Gebruik een behangspatel als geleider en snijd overtollige randen af met een scherp stanleymes. Snijd de openingen voor stopcontacten en schakelaars voorzichtig uit. Houd de stroom uitgeschakeld tijdens dit werk.

10 **Verwijder lijmresten**
Verwijder overtollige lijm voorzichtig met een zachte doek en lauw water. Droog na met een schone, droge doek.