01 / VOORBEREIDEN

Zelfklevend fotobehang

Een gladde, goed voorbereide ondergrond is essentieel voor een goede hechting.

Geen behanglijm nodig • Werk met 2 personen

Breng het behang droog aan, zonder water of extra lijm.
Verwijder het rugpapier geleidelijk, nooit helemaal in één keer.

Voorbereiding & ondergrond

1. **Controleer vóór het plakken**
Leg de banen met het rugpapier erop in de juiste volgorde op een schone ondergrond. Controleer de afmetingen, volledigheid, print en aansluiting. Meld fouten voordat je begint. Het recht op reclamatie vervalt zodra je bent begonnen met het aanbrengen.

2. **Maak de muur volledig glad en schoon**
Verwijder oud behang en losse verf. Vul gaten en scheuren en schuur glad. De muur moet stevig, glad, droog, stof- en vetvrij zijn. Verwijder resten van reinigingsmiddelen. Spack, structuurverf en andere ruwe ondergronden zijn niet geschikt; maak deze eerst volledig glad.

3. **Controleer verf en voorbehandeling**
Zorg voor een egaal lichte ondergrond. Behandel nieuwe, onbehandelde of zuigende muren met een primer die geschikt is voor zelfklevende wandbekleding. Laat pas geverfde muren minimaal twee weken drogen en de verf volledig uitharden; volg een langere termijn als de verffabrikant die voorschrijft. Niet-uitgeharde verf kan hechtingsproblemen geven of bij verwijderen beschadigen. Laat ook primer volledig uitharden. Siliconenhoudende verf en vuilafstotende of waxachtige coatings zijn niet geschikt als directe ondergrond. Verwijder deze lagen of behandel ze eerst met een geschikte hechtprimer en afwerklaag. Vraag hiervoor advies bij je verfspecialist en laat de nieuwe lagen volledig uitharden voordat je het behang aanbrengt.

4. **Laat acclimatiseren en maak de werkplek klaar**
Laat het behang met rugpapier erop 24 uur in de te behangen ruimte acclimatiseren op een schone, vlakke plek. Leg het niet direct op een warme vloer met vloerverwarming. Werk bij een stabiele kamertemperatuur. Schakel de stroom uit voordat je afdekplaten van stopcontacten en schakelaars verwijdert.

5. **Meet en teken een verticale hulplijn**
Bepaal de positie van het ontwerp en de volgorde van de banen. Houd rekening met eventuele snijmarge bij plafond, plint en zijkanten. Teken met waterpas en potlood een dunne verticale hulplijn voor de eerste baan. Ga uit van de werkelijke baanbreedte; een muurhoek is niet altijd recht.

02 / AANBRENGEN

Plakken & afwerken

Werk rustig van boven naar beneden en voorkom spanning op het materiaal.

Leg alles klaar

Meetlint • waterpas • potlood • zachte viltrakel of spatel met zachte rand
Scherp afbreekmes • snijliniaal of behangspatel • schaar • zachte doek
Stabiele trap • eventueel geschikt vulmiddel, schuurpapier en primer

Positioneren & gladstrijken

6 **Maak een klein stukje rugpapier los**
Begin met de eerste baan volgens de juiste volgorde. Trek aan de bovenkant ongeveer 7 tot 10 cm rugpapier los over de volle breedte en vouw het naar achteren. Raak de kleeflaag zo min mogelijk aan. Laat de rest van het rugpapier zitten en voorkom dat kleefvlakken aan elkaar plakken.

7 **Positioneer de eerste baan samen**
Lijn de baan uit langs de verticale hulplijn. Laat eventueel overtollig behang bij plafond en plint uitsteken om later af te snijden. Eén persoon houdt de baan op positie, de ander begeleidt het materiaal. Zet de bovenkant licht vast en controleer de stand voordat je verder aandrukt.

8 **Verwijder het rugpapier en strijk glad**
Trek het rugpapier in kleine stappen naar beneden. Strijk het vrijgekomen deel met een zachte rakel vanuit het midden naar de randen glad. Trek of rek het behang niet uit. Zit een deel scheef of blijft er lucht onder? Maak dat deel voorzichtig los en breng het opnieuw aan. Beperk herhaald loshalen om de hechting te behouden.

9 **Plak de volgende banen stotend**
Sluit elke volgende baan aan op de vorige, zonder overlap of open naad. Laat de afbeelding goed doorlopen voordat je aandrukt. Verwijder ook hier het rugpapier geleidelijk en strijk direct glad. Houd de kleeflaag en het gereedschap schoon.

Netjes afwerken

10 **Snijd bij en druk de randen goed aan**
Druk het behang zorgvuldig na, vooral langs naden, randen en hoeken. Snijd overtollig materiaal met een scherp mes langs een snijliniaal of behangspatel weg. Trek niet aan het behang en snijd niet diep in de muur. Schakel de betreffende stroomgroep uit voordat je rond stopcontacten en schakelaars snijdt. Plaats de afdekplaten terug voordat je de stroom weer inschakelt.