01 / VOORBEREIDEN

Vliesbehang Classic fotobehang

Een goede voorbereiding is de basis voor een strak resultaat.

Lijm op de muur, niet op het behang

Banen van 50 cm op één rol: scheid de banen vóór het plakken.
Plak stotend, zonder overlap. Snijd de laatste baan zelf op breedte.

Voorbereiding & ondergrond

1. **Controleer vóór het plakken**
Rol het fotobehang uit op een schone, droge ondergrond. Scheid de afzonderlijke banen van elkaar en leg ze in de aangegeven volgorde naast elkaar. Controleer de afmetingen, volledigheid, print en aansluiting van het ontwerp. Meld fouten voordat je begint. Het recht op reclamatie vervalt zodra je bent begonnen met het aanbrengen.

2. **Maak de werkplek klaar**
Bescherm de vloer met afdekfolie. Schakel de stroom uit voordat je de afdekplaten van stopcontacten en schakelaars verwijdert.

3. **Maak de muur glad, schoon en egaal**
Verwijder oud behang en los pleisterwerk. Vul gaten en scheuren en schuur glad. De muur moet glad, stevig, droog, stof- en vetvrij zijn. Zorg voor een egaal lichte kleur, zodat kleurverschillen niet doorschijnen.

4. **Bereid de ondergrond voor**
Behandel nieuwe en zuigende ondergronden met een geschikt voorstrijkmiddel. Schuur gladde, niet-zuigende verflagen mat en verwijder het stof. Volg de aanwijzingen van het voorstrijkmiddel en laat de muur volledig drogen.

5. **Bepaal de positie en teken een hulplijn**
Meet de muur en verdeel eventuele snijmarge over de randen. Zet met waterpas en potlood een dunne verticale hulplijn voor de eerste baan. Houd rekening met de baanbreedte en de gekozen startpositie; een muurhoek is niet altijd recht.

02 / AANBRENGEN

Van lijmen tot afwerken

Werk baan voor baan en controleer steeds de aansluiting van het ontwerp.

Leg alles klaar

Afdekfolie • eventueel voorstrijkmiddel • vliesbehanglijm • emmer
Lijmroller of blokkwast • zachte behangspatel of rubberen roller
Waterpas • potlood • meetlint • scherp mes • schaar • zachte doek • stabiele trap

Lijmen, plaatsen & gladstrijken

6 **Maak de lijm klaar en smeer de muur in**
Gebruik de meegeleverde of geadviseerde vliesbehanglijm. Volg de verpakking voor de waterverhouding en rusttijd; roer klontvrij. Smeer de muur gelijkmatig in, iets breder dan één baan, ook bij de randen. Lijm alleen wat je kunt beplakken voordat de lijm droogt. Bevochtig of belijm het behang zelf niet.

7 **Plak de eerste baan loodrecht**
Breng de baan van boven naar beneden aan in de nog vochtige lijm, langs de hulplijn. Laat eventueel overtollig behang bij het plafond en de plint uitsteken; dit snijd je later weg. Strijk met een zachte spatel of rubberen roller voorzichtig vanuit het midden naar de randen. Gebruik lichte druk en rek het behang niet uit.

8 **Sluit de banen aan en snijd de laatste op breedte**
Plak de banen van 50 cm in de juiste volgorde, zonder overlap of open naden. Laat het ontwerp aansluiten voordat je aandrukt. Zolang de lijm nat is, kun je een baan voorzichtig loshalen en opnieuw plaatsen. Is de resterende muurbreedte kleiner dan 50 cm? Laat de laatste baan aansluiten en snijd het overtollige deel aan de buitenzijde weg. Snijd niet aan de zijde die op de vorige baan aansluit.

Afwerken & drogen

9 **Verwijder lijmresten en snijd op maat**
Dep lijmresten direct weg met een zachte, licht vochtige doek; wrijf niet over de print. Houd je gereedschap schoon. Snijd overtollig behang met een scherp mes langs een behangspatel of snijliniaal weg, zonder aan het behang te trekken. Snijd openingen voorzichtig uit; houd de stroom uitgeschakeld.

10 **Laat rustig drogen**
Laat het behang minimaal 24 uur drogen bij een constante kamertemperatuur van ongeveer 20 °C. Houd ramen en deuren gesloten en vermijd tocht en directe warmte van verwarming of airconditioning. Laat langer drogen als dat nodig is. Plaats afdekplaten pas terug als het behang volledig droog is.